TAPICERKA SONIC

Sposób montażu:

1. Zdemontuj drzwi z zawiasów i ułóż je na stabilnym podłożu.
2. Wymontuj wszystkie okucia: zamki, wizjer, klamkę (w przypadku posiadania drugiego zamka, należy wybrać ok. 2 mm drewna pomiędzy zamkiem a antabą).
3. Wybierz ok. 2 mm drewna na długości 5 cm przy zawiasach.
4. OPCJONALNIE: Montaż dodatkowej gąbki. Gąbkę należy przyciąć tak, by zachować 1 cm marginesu od każdej z krawędzi drzwi. Zalecamy punktowe przyklejenie dociętej gąbki do drzwi za pomocą np. butaprenu.
5. Rozłóż tapicerkę równomiernie na drzwiach i przybij ją gwoździami, zaczynając od dołu drzwi w kierunku góry, a następnie boki.
6. Wytnij w tapicerce otwory pod okucie drzwi, otwory powinny być węższe o 1 cm od obudowy okuć.
7. Zamontuj okucia i wizjer
9. Na obwodzie przybij pinezkami plastikową taśmę wykończeniową (oprócz dołu).
10. W celu lepszego przylegania tapicerki można ją przykleić do drzwi w kilku punktach np. Butaprenem lub użyć kleju w sprayu.