
Ax2pcs
Bx2pcs
Cx2pcs
Dx3pcs
Ex2pcs
Fx2pcs
Gx2pcs
Hx16pcs
Ix 4 pcs

1


H
D
A
B
C

2


H
F
G

3


I
E

4


H
F

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA STOJAKA

Przed rozpoczęciem montażu i użytkowania, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Ważne: Instrukcję należy zachować na przyszłość by w razie potrzeby do niej wrócić.

Ostrzeżenia:
- nie należy zezwalać dzieciom na składanie lub rozkładnie stojaka,
- nie zaleca się wielokrotnego składania i rozkładania (wielokrotne składanie i rozkładanie stojaka, może przyczynić się do zmniejszenia jego stabilności),
- elementy opakowania (w tym karton, foliowe torby itd.) nie są zabawką, należy trzymać je poza zasięgiem dzieci w przeciwnym przypadku istnieje ryzyko uduszenia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu,
- produkt nie jest zabawką,

Użytkowanie półki:
- stojak należy używać na twardej, równej powierzchni,
- należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem
- produkt do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń,
- produkt do użytku domowego.

Czyszczenie i konserwacja:
Stojak należy czyścić wilgotną, miękką szmatką, następnie wytrzeć do sucha. Stojak należy chronić przed silnym zabrudzeniem. Nie należy czyścić za pomocą siinych detergentów ani ostrych przedmiotów.

Producent:
MIROSŁAW GOCKOWIAK,
Ciele, ul. Przylesie 3,
86-005 Białe Błota, Polska
Wyprodukowano w PRC