

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Należy upewnić się, że zastosowane śruby lub mocowania są odpowiednio dobrane to typu podłoża, na którym skrzynka została zamontowana.

Skrzynki na listy należy używać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.

Skrzynka na listy należy czyścić jedynie delikatnymi środkami czyszczącymi.

Nie szorować.

Nie używać substancji żrących.

Aby zapewnić długi czas eksploatacji produktu, części ruchome powinny być regularnie konserwowane za pomocą przeznaczonych do tego środków.

Umieszczenie skrzynki w miejscu osłoniętym od warunków atmosferycznych może znacząco wydłużyć żywotność produktu.

OSTRZEŻENIE! Opakowanie produktu i produkt nie są zabawkami, należy trzymać z dala od dzieci, istnieje ryzyko uduszenia bądź połknięcia małych elementów!

INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ PRZEZ CAŁY OKRES UŻYTKOWANIA PRODUKTU