INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
WIESZAK ŚCIENNY PRZYKRĘCANY

PRZED UŻYCIEM

Sprawdź kompletność zestawu i upewnij się, że powierzchnia montażowa jest czysta i sucha.

OPIS UŻYTKOWANIA I MONTAŻU

Wieszak ścienny, przykręcany. Montaż: Wyznacz miejsce i rozstaw otworów. Wywierć otwory, włóż kołki i przykręć wieszak. Sprawdź stabilność.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyść wilgotną ścierką, unikaj ostrych narzędzi i silnych detergentów.

OSTRZEŻENIA

Montuj na stabilnych powierzchniach. Przechowuj z dala od dzieci. Nie przeciążaj wieszaka. Stosuj materiały montażowe dostosowane do Twojej ściany. Producent nie odpowiada za zastosowanie materiałów montażowych niepoprawnych do materiału, z którego wykonano ścianę.

PRODUCENT

Mirosław Gockowiak, Ciele, ul. Przylesie 3, 86-005 Białe Błota, Wyprodukowano w ChRL,

Numer partii:

Ciele, ul. Niedźwiedzia 11, 86-005 Białe Błota, gpsr@gockowiak.pl, www.tohurt.pl

INSTRUCTIONS FOR USE
SCREWED WALL HANGER

BEFORE USE

Check the completeness of the set and make sure that the mounting surface is clean and dry.

DESCRIPTION OF USE AND INSTALLATION

Wall hanger, screwed. Installation: Mark the location and spacing of the holes. Drill the holes, insert the plugs and screw the hanger. Check the stability.

CLEANING AND MAINTENANCE

Clean with a damp cloth, avoid sharp tools and strong detergents.

WARNINGS

Mount on stable surfaces. Store out of reach of children. Do not overload the hanger. Use mounting materials adapted to your wall. The manufacturer is not responsible for the use of mounting materials that are incorrect for the material from which the wall is made.

MANUFACTURER

Mirosław Gockowiak, Ciele, ul. Przylesie 3, 86-005 Białe Błota, Made in the PRC,

Batch number:

Ciele, ul. Niedźwiedzia 11, 86-005 Białe Błota, gpsr@gockowiak.pl, www.tohurt.pl